

CORONA


コロナ密閉式石油ストーブ

取扱説明書

お客様へ

本製品は消費生活用製品安全法（消安法）で指定される
特定保守製品です。
法定点検を受けるために所有者登録をおこなってください。
（製品に同梱した「所有者票」に記入し投函願います。）

正しく使って上手に節約



このたびは、コロナ石油ストーブをお
買いあげいただき、まことにありがと
うございました。

正しくお使いいただくために、この取
扱説明書をよくお読みください。

なお、お読みになった後もお使いにな
る方がいつでも見られる所に「保証書」
と共に大切に保管してください。

エフ エフ ブイ ティー ビー
FF-VT5511P
FF-VT4211P

もくじ

	ページ
1 特に注意していただきたいこと （安全のために必ずお守りください）…1～2	
2 使用する場所……………2	2
3 各部の名称……………3	3
4 使用前の準備……………4	4
5 使用方法（使い方）……………5～9	5～9
6 安全装置……………10	10
7 その他の装置……………11	11
8 日常の点検・手入れ……………11～13	11～13
9 定期点検……………13	13
10 故障・異常の見分け方と処置方法…13～14	13～14
11 部品交換のしかた……………15	15
12 保管（長期間使用しない場合）……………15	15
13 仕様……………16	16
14 アフターサービス……………16	16
15 据付け・移設……………17	17


警告



KEROSENE ONLY

ガソリン使用禁止
使用燃料：灯油

警告



外れ危険

給排気筒を必ず
点検してください



閉そく危険



株式会社 **コロナ**

1 特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。



●記号は行為を指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

警告(WARNING)


ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
火災の原因になります。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。
衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。
衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところに放置しないでください。
熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



定期点検の実施

定期的(2年に1回程度)に点検・整備を受けてください。
点検を受けずに長期間使用し続けると、故障や事故の原因になり危険です。点検・整備はお買い求めの販売店や資格者のいる店に依頼してください。



給排気筒(管、ホース)外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま使用しないでください。
外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。ふさがれているときは、除雪してください。
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。



給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。
給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性があります危険です。



ご自身での据付け・移設工事の厳禁

お客さまご自身による工事は危険です。
据付け工事は販売店や専門業者にご依頼ください。
(ストーブを移設させる場合も同じです。)



注意(CAUTION)

カーテン、寝具など可燃物近接禁止

カーテン・布団や毛布など燃えやすいもののそばなどで使用しないでください。
火災が発生するおそれがあります。
可燃物との離隔距離については17ページを参照してください。



異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。
異常燃焼のおそれがあります。







高温部接触禁止 燃焼中や消火直後は、温風吹出口や給排気筒、給排気筒トップなど高温部に手などふれないでください。 やけどのおそれがあります。		灯油の保管 灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日光を避けた場所に保管してください。 ガソリンなどと一緒に保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。	
分解修理の禁止 故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。		変質灯油禁止 変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じっている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼や故障のおそれがあります。	
腰をかけたり物をのせない 機器の上ののったり、腰をかけたりしないでください。 機器の故障ややけどのおそれがあります。 機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かないでください。 水がかかると漏電や故障のおそれがあります。		指や異物を入れない 温風吹出口や空気取入口などに、指や異物などを差しこまないでください。 けがや火災のおそれがあります。	
改造使用の禁止 改造して使用しないでください。また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交換器などを取り付けしないでください。 火災や排ガスが室内に漏れる原因となり危険です。		初めてお使いになるときの注意 初めてお使いになるときは耐熱塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓をあけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。	
電源コードを傷めない 電源コードに無理な力を加えたり、物をのせたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。		給排気筒付近の可燃物近接禁止 給排気筒トップの近くに、灯油や可燃物など引火のおそれのあるものを置かないでください。 火災のおそれがあります。	
電源プラグは確実に差し込む 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 火災の原因になります。 ぬれた手で抜き差ししないでください。 感電の原因になります。		油漏れ確認 油タンク・ゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などからの灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。 灯油が漏れていると火災のおそれがあります。	
長期間使用しないときは電源プラグを抜く 長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や予想しない事故の原因になります。		外出する時は消火 外出するときは、必ず運転を停止し消火してください。	
電源プラグのお手入れをする ときどきは電源プラグを抜き、ほこりおよび金属物を除去してください。 ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。		給油時消火 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところで行ってください。	
特殊用途には使用しない 食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。		可燃物との距離を離す 可燃物との離隔距離については、標準据付図(17ページ)を参照してください。	


2 使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために

- マントルピースなどには据付けないでください。
- 標高が1000mを超える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)
- クリーニング店、美容院などの化学薬品を使用する場所では使用しないでください。化学薬品などの影響により、異常燃焼や故障の原因になります。
- 温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。

効果的に使用するために

- 冷気の入ってくる方向、例えば窓側などに置くと、冷気がストーブで暖められて対流しますので、効果的です。

出入口など人の通るところは、ぶつかると危険ですので避けてください。


- 部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストーブの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりでなく、ふく射熱によってストーブ本体の温度が上昇して危険です。使用場所には十分注意して効果的に使用してください。


3 各部の名称

外観図


正面



背面



構造図



※運転中はガスセンサーが発光・点滅するため、隙間から光が見えることがあります。

操作部・表示部の名称と働き

微少 ボタン/微少ランプ

- 微少の固定火力運転に切り換えるときに押します。1回押すと微少火力で燃焼し微少ランプ（橙）が点灯します。再度押すと微少運転は解除されます。

温度/時刻合せ ボタン

- 現在時刻とタイマー時刻を合わせるときに押します。
〔時〕……時合せ
〔分〕……分合せ
- 設定温度を変えるときに押します。
高……設定温度を上げる
低……設定温度を下げる

eco ボタン/ecoランプ

- ecoボタンを押すとecoランプ（緑）が点灯しeco運転に入ります。eco運転を解除すると消灯します。

表示切換 ボタン

- 1回押すごとにデジタル表示が切り換わります。

運転時：温度表示
停止時：現在時刻表示
タイマー時：タイマー時刻表示

時計合せ表示
↓
タイマー合せ表示

デジタル表示部

（時計動作コロンは現在時刻表示時のみ点滅になります。）

設定温度	室内温度	表示内容	説明
24	18	温度表示	●温度表示 左側：設定温度表示（10℃、15～29℃） 右側：室内温度表示（0℃～46℃） ●微少運転時は設定温度表示部消灯
午前 8:30		現在時刻、時刻合せ表示	●現在時刻、時刻合せ表示 時計合せ表示消灯：現在時刻（時計動作コロン点滅） 時計合せ表示点灯：時刻合せ (例)午前8時30分に時刻をセット
午前 6:30		タイマー時刻、タイマー合せ表示	●タイマー時刻、タイマー合せ表示 タイマー合せ表示消灯：タイマー時刻（時計動作コロン消灯） タイマー合せ表示点灯：タイマー合せ (例)午前6時30分にタイマー時刻をセット
E3		記号表示（モニターサイン）	●記号表示（モニターサイン） (例)E3表示：対震自動消火装置の作動

運転 ボタン（運転ランプ兼用）

- 点火・消火するときに押します。1回押すと運転ランプ（赤）が点灯し点火動作に入ります。

チャイルドロック ボタン

- 誤って「運転」ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用します。停止中3秒以内に3回押すとセットされます。

タイマー ボタン/タイマーランプ

- タイマー運転するときに押します。タイマー運転中はタイマーランプ（緑）が点灯します。

3

4 使用前の準備

燃 料

燃料は必ず灯油（JIS 1 号灯油）を使用してください。


- **⚠ 警告** ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- **⚠ 注意** 変質灯油、不純灯油などは、絶対に使用しないでください。
- **⚠ 注意** 灯油は必ず火気・雨水・ごみ・高温および直射日光を避けた場所に保管してください。ガソリンなどと一緒に保管しないでください。誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。



- ご注意**
- 変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外となります。
 - 変質灯油の処理でお困りの場合は、灯油をお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。

給 油

■給油の際の手順と注意



- **⚠ 注意** 給油は必ず消火してからおこない、こぼれた灯油はよくふきとってください。火災のおそれがあります。
- 送油バルブを閉じて給油口ふたを外し市販の給油ポンプで給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。給油後は、給油口にあるストレーナを取り出して、水やごみがたまっていたら掃除してください。
- ストレーナを取り付けて、給油口ふたを必ずもとどおり締めてください。
- 給油の際は、水・ごみなどを入れないように注意してください。水・ごみなどは燃焼不良や、ストーブの寿命低下などの原因になります。
- 給油口ふたは、確実に締めてください。
- **⚠ 注意** 火災のおそれがありますので、給油は、必ず消火し、火の気のないところでおこなってください。

■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。

- 油タンクを一旦空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。




1. 送油バルブを閉め、油タンクに給油します。
2. ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管を外します。
3. 送油バルブを開け、ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりストーブに取り付けます。（灯油がこぼれないように容器を用意してください。）

点火前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意

定油面器のセット

- 初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン（赤色）を軽く押し下げてください。



- リセットボタンは据付け時や、シーズン初めに操作します。定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。万一点火操作後4～5分しても着火しなかったり、着火後2～3分で消火してしまう場合は、リセットボタンを押してください。（安全弁が外れ、灯油がスムーズに流れます。）
- リセットボタンは乱暴に扱ったり、押したままの状態には絶対にしないでください。
- カラーは絶対に外さないでください。

■送油経路の油漏れの確認

- **⚠ 注意** 油タンク・ゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などから灯油漏れがないことを確認の上で使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。
- 油漏れのあるときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてからお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。

■電気配線の確認

- **⚠ 注意** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
- 電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。

ご注意 電源プラグ・コードの発熱・発火・電圧降下を防ぐために…


- 電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- 電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具とのタコ足配線をしないでください。

5 使用方法（使い方）

--[L] の解除

初めて電源プラグをコンセントに差し込んだ場合や停電後再通電したときまたは安全サーモスタットの作動で運転が停止したときは、デジタル表示が --[L] になり運転を停止したままになります。
運転する場合は次の手順で操作してください。

操作部の **チャイルドロック** ボタンを**3秒以内に3回**押してください。



デジタル表示が次のように変わります。

デジタル表示
--[L]

→


デジタル表示
--:--

点火操作をおこなってください。

点 火

点火順序

運転 ボタンを押してください。



運転ランプ（赤）が点灯し、約5～6分間の予備燃焼が終わると本燃焼になります。
（デジタル表示が温度表示になります。）

運転 ボタンを押す

● 運転ランプ点灯
● 温度表示点灯
● 燃焼用送風機まわる

● 小油量流出
● 対流用送風機まわる

● 設定温度と部屋の状況に応じた火力になる

同時

予備燃焼 5～6分

※ 中火力

本燃焼


手動

自動運転

※ 予備燃焼後約2.5分間、火力は中火力になります。

室温の調節

本燃焼になりますとルームサーモによる自動運転となり、設定温度に自動調節されます。
設定温度は自動的に22℃にセットされていますが、設定温度を変更したいときは、次のように調節してください。




- 設定温度の変更は燃焼中（デジタル表示が温度表示中）におこなってください。
- **温度/時刻合せ** ボタンの ▲ を1回押すと1℃ずつ上昇します。（上限29℃）
- ▼ を1回押すと15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃となります。（下限10℃）

● 自動運転時に微少火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定温度より3℃上昇すると自動的に消火するeco(エコ)運転をおすすめします。（6ページ eco(エコ)運転の項参照）
室温が設定室温より3℃上昇すると消火し、お部屋のムダな暖めすぎをおさえます。

eco (エコ) 運転

eco(エコ)運転は、自動運転時に[eco]ボタンを押すと、ご希望の設定温度に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転でムダな暖めすぎをおさえ、経済的で快適な室温を保ちます。

自動運転時 [設定温度20℃の場合]



※設定温度の初期設定は20℃です。設定温度は、温度/時刻合わせボタンで10℃、15～29℃に変更できます。

- 室温が20℃未満で30分以上運転した場合は、最大火力を90%におさえて運転します。
- 室温が20℃以上の場合、最大火力を80%におさえて運転します。
- 室温が24℃以上で30分以上運転した場合、(設定温度を22℃以上に設定)最大火力を70%におさえて運転します。

●eco(エコ)運転でセーブ消火がくりかえされるとガラス円筒にすすが付くことがあります。
ときどきeco(エコ)運転を解除し、火力を中～大で1～2時間燃焼させてください。

eco(エコ)運転方法



[eco] ボタンを押してください。

- ecoランプが点灯し、eco(エコ)運転に入ります。

eco(エコ)運転の解除

再度、[eco] ボタンを押してください。

- ecoランプが消灯し、eco(エコ)運転を解除します。
- eco(エコ)運転を解除するとeco(エコ)運転前の設定にもどります。

●eco(エコ)運転は一度セットすると記憶されますので、消火しても解除されません。

■クイック微少運転

- 運転中に微少ボタンを押すと、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。次のように操作してください。

微少 ボタンを押してください。



微少ランプが点灯し、火力が微少に設定されます。

- 微少運転を解除するときは **微少** ボタンを押してください。微少ランプが消灯し、解除されます。
- **微少** ボタンが押してあれば、点火後本燃焼になると微少火力で連続して運転します。

■炎の状態

ストーブの据付けや給排気筒の設置条件で炎は多少変化します。

- 燃焼中の炎に黄色い炎（赤火）が混じったり、かたよったり、上下変動することがありますが異常ではありません。

消 火

消火順序

運転 ボタンを押してください。

運転 入/切



- 運転ランプは消灯しますが、燃焼室が冷却するまで燃焼用・対流用送風機は、運転を継続し、約10分後に停止します。
- 燃焼室が冷却すると燃焼用・対流用送風機が自動的に停止し、同時にデジタル表示が温度表示から現在時刻表示に切り換わります。

- **△注意** 2日以上家をあけるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 外出のときは、必ず運転を停止（消火）してください。
- 緊急時以外に、ストーブに強い衝撃を与えたり、電源プラグを抜いての消火はしないでください。

消火後、再点火するときの注意


- 燃焼中に誤って電源プラグを抜いたり、**運転** ボタンを押して「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。ただし瞬間的な消火操作（約1秒以内）の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

現在時刻の調節方法



初めて電源プラグをコンセントに差し込んだ場合や停電後再通電したとき、または安全サーモスタットの作動で運転が停止したときは、デジタル表示が **--:--** になり時刻合わせができません。この場合は **チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示を **--:--** にしてください。

表示切換 ボタンを1回押して〔時計合せ〕表示にしてください。



表示切換



温度/時刻合せ ボタンを押して、現在時刻を合わせてください。




温度/時刻合せ ボタンをはなすと時計が動き始めます。5秒後にデジタル表示は、ストーブが停止時には現在時刻表示、運転時には温度表示にもどります。


タイマーの使用法

■タイマー時刻合せ


表示切換 ボタンを2回押して〔タイマー合せ〕表示にしてください。



温度/時刻合せ ボタンを押して、タイマー点火時刻を合わせてください。「分」は5分ごとに動きます。



温度/時刻合せ ボタンをはなしてから5秒後にデジタル表示は、ストーブが停止時には、現在時刻表示、運転時には温度表示にもどります。



● 例：午前6時30分に合わせた場合です。]

■タイマー運転方法

運転 ボタンを押してください。
(運転中は、この操作はいりません。)

運転 入/切



運転ランプ（赤）が点灯し運転動作になります。

タイマー ボタンを押してください。



タイマーランプが点灯、運転ランプが消灯します。
デジタル表示にタイマー点火時刻が表示され、タイマー運転に入ります。

- 外出時など、留守中に燃焼を開始するようなタイマーセットは、絶対にしないでください。
- タイマー運転は、**運転** ボタンが「入」になっていないと運転が開始されません。
- 運転中に**タイマー** ボタンを押すと、ストーブは自動消火し、タイマー運転に入ります。

■タイマー運転の解除

運転 ボタンを押してください。

運転 入/切



タイマーランプが消灯し、解除されます。
● デジタル表示は現在時刻表示になります。

■タイマー時刻・現在時刻の確認

表示切換



- **表示切換** ボタンを1回押すと〔時計合せ〕表示になり現在時刻を表示します。
- **表示切換** ボタンをもう1回押すと〔タイマー合せ〕表示になりタイマー時刻を表示します。

チャイルドロック

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って**運転** ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用してください。

停止中に **チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してください。



チャイルドロックがセットされ、デジタル表示が「**CL**」となります。

チャイルドロックのセット中は、**運転** ボタンを押しても点火しません。
(**運転** ボタンを押すと、アラームと「**CL**」表示の点滅でお知らせします。)

- チャイルドロックの解除は、再度**チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してください。
(連続して押しつづけると、現在時刻表示と「**CL**」表示を繰り返します。)

自己診断モニタについて

ストーブにトラブルが発生するとトラブルの状態がデジタル表示部に記号表示（自己診断モニタ）されます。
「故障・異常の見分け方と処置方法」（13～14ページ）をご覧ください、記号表示に合った必要な処置をしてください。

〈自己診断モニタ〉

表 示	原 因	解除方法	表 示	原 因	解除方法
E1	途 中 消 火	①	P3	ポ ッ ト 異 常 過 熱	②
E2	不 着 火		P4	不 消 火 （ 消 火 時 間 が 長 い ）	
E3	対 震 作 動		P5	基 板 不 良	
E5	排 気 管 抜 け 検 知 作 動		--CL	停 電 ・ 過 熱 防 止 装 置 作 動 電 源 プ ラ グ 差 込 み 時	③
E6	ル ー ム サ ー モ 断 線		HE	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置 検 知 部 異 常	④
E8	疑 似 火 災		HC 点滅	不 完 全 燃 焼 防 止 装 置 作 動	
ER	燃 焼 用 送 風 機 異 常 検 出		HH 点滅	連 続 不 完 全 燃 焼 通 知 機 能 作 動	
EC	ル ー ム サ ー モ 短 絡		HH 点灯	再 点 火 防 止 機 能 作 動	⑤
EE	停 止 時 ポ ッ ト 異 常 過 熱				
EO	基 板 温 度 異 常				
P1	ポ ッ ト 予 熱 不 足	②			
P2	ポ ッ ト 温 度 低 下				

■解除方法

- ①…**「運転」** ボタンを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ②…お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
- ③…**「チャイルドロック」** ボタンを3秒以内に3回押して **---** 表示になったら、**「運転」** ボタンを「入」にしてください。
- ④…直ちに部屋の換気を十分に、**「運転」** ボタンを一旦「切」にし、再び「入」にしてください。
- ⑤…解除できません。直ちに部屋の換気を十分に、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
 - 販売店に連絡していただく際は、表示しているモニタサインもお知らせください。



■ **--CL** の解除

初めて電源プラグをコンセントに差し込んだときや停電後再通電したとき、または過熱防止装置の作動で運転が停止したときは、デジタル表示が **--CL** になり、運転を停止したままになります。
運転する場合は、③の解除方法をおこなってください。

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」の他に、次の項目についても注意してください。

- ストーブの前面ガードなどは高温です。やけどに注意してください。
特にお子さまをストーブに近づけないでください。
- 前面ガードを開いたまま使用しないでください。
誤って放熱器やガラス円筒などの高温部にふれますとやけどをします。
- 雷が発生したとき、雷（誘導雷）により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷（直撃雷など）の場合は、電子部品を損傷する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 給排気筒トップや排気管は高温です。やけどに注意してください。
- ⚠警告** 給排気筒トップ閉そく危険
給排気筒トップの周りが雪でふさがれたまま使用しないでください。
ふさがれているときは、除雪してください。
また、板などによる「雪囲い」は給排気の妨げになるのでおやめください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。
- ガラス円筒には水をかけたり、衝撃をあたえたりしないでください。ガラスが割れ危険です。
- ストーブ前面付近は、ふく射熱が強いので熱に弱いものを置いたり、敷いたりしないでください。
変色や変形したりすることがあります。
- シーズンオフのように長期間使用しないときは、コンセントから電源プラグを抜いてください。




6 安全装置

このストーブには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

安全装置	原因・作動結果	処置方法
対震自動消火装置 (E3表示)	<ul style="list-style-type: none"> 強い地震(震度約5以上)や衝撃を受けたとき → <ul style="list-style-type: none"> モニタサインE3表示 自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> ストーブの周辺や給気ホース・排気管の外れ・油漏れなどの異常がないことを確認してから点火操作をしてください。(対震自動消火装置は作動後自動的にセットされます。)
点火安全装置 ・ 燃焼制御装置 (フレームロッド) (E1表示・E2表示) (途中消火) (不着火)	<ul style="list-style-type: none"> 点火ミスをしたとき 途中消火をしたとき 炎が異常に小さいとき → <ul style="list-style-type: none"> モニタサインE1表示またはE2表示 自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> 日常の点検・手入れ(11~13ページ参照)をしてから点火操作をしてください。 なおも異常のある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。
停電安全装置 (---LL表示)	<ul style="list-style-type: none"> 停電したとき 電源プラグが抜けたとき → <ul style="list-style-type: none"> 自動的に消火 通電後モニタサイン---LL表示 	<ul style="list-style-type: none"> 再運転するときはチャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示が---:--になってから再度点火操作をしてください。
過熱防止装置 (安全サーモスタット: 110℃) (---LL表示)	<ul style="list-style-type: none"> 対流ファンガードやストーブの前面がふさがったとき ストーブの前面に障害物などがあるとき 対流用送風機がロックしたとき → <ul style="list-style-type: none"> 自動的に消火 ストーブが冷却された後モニタサイン---LL表示 	<ul style="list-style-type: none"> 原因を取り除き、ストーブが十分冷却してからチャイルドロックボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示が---:--になってから再度点火操作をしてください。処置をしても繰り返し作動するときは、販売店または、お近くのコロナサービスセンターに連絡してください。
不完全燃焼防止装置 (ガスセンサー) (HL点滅表示)	<ul style="list-style-type: none"> 排気が室内に漏れ不完全燃焼防止装置が働いたとき → <ul style="list-style-type: none"> 自己診断モニタHL点滅表示 自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> 部屋の換気を十分にしてください。 排気管が外れていないか、他の燃焼機器の影響を受けていないか確認してください。
連続不完全燃焼通知機能 (HH点滅表示)	<ul style="list-style-type: none"> 不完全燃焼防止装置が連続して4回作動し、「連続不完全燃焼通知機能」が働いたとき → <ul style="list-style-type: none"> 自己診断モニタHH点滅表示 自動的に消火 	<ul style="list-style-type: none"> 部屋の換気を十分にしてください。お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに連絡してください。
再点火防止機能 (HH点灯表示)	<ul style="list-style-type: none"> さらに不完全燃焼防止装置(不完全燃焼通知機能)が連続して3回作動し、再点火防止機能が働いたとき → <ul style="list-style-type: none"> 自己診断モニタHH点灯表示 自動的に消火 再点火できません 	

7 その他の装置

装置の名称	原因・作動結果	処置方法
再点火安全装置	●消火直後、再点火操作したとき → ・約2分間の冷却後でない と点火動作に入らない	(●約2分経過後、自動的に点火動作を開始します。)
排気管抜け検知装置 (E5 表示)	●排気管の接続部が外れたとき ●排気管抜け検知用リード線が外れたり、断線したとき → ・モニタサイン E5 表示 ・ストーブの運転を停止	●給排気筒および排気管の接続部に、外れ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、外れ・切れがないか確認してください。 
燃焼用送風機異常 検出装置 (EA 表示)	●回転数が異常に低下したとき → ・モニタサイン EA 表示 ・ストーブの運転を停止	●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
過電流防止装置 (表示部全消灯)	●内部配線のショートにより過電流が流れたとき → ・電流ヒューズが切れ、 すべての運転を停止	●お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
安全サーミスタ (基板上:73℃) (E0 表示)	●対流ファンガードやストーブの前面がふさがったとき ●ストーブの前面に障害物などがあるとき → ・モニタサイン E0 表示 ・自動的に消火	●原因を取り除いてから点火操作をしてください。 ●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。

8 日常の点検・手入れ

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

ご注意 ●電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。
●燃焼部の分解は絶対にしないでください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法


- 周囲の可燃物 (使用ごと)**
 - ⚠注意** ストーブの周囲は、常に整理・掃除し、燃えやすいものを置かないでください。
- ほこり (使用ごと)**
 - ストーブにほこりが付いた状態で運転をしないでください。
 - ストーブ外観のほこりや汚れは、乾いたやわらかい布などできれいにふきとってください。シンナー・アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- 油漏れ・油のたまり・油のにじみ (使用ごと)**
 - 置台・油タンクに油漏れ・油のたまりや油のにじみがないか、点検してください。
 - また給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。

油漏れのある場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。
- ゴム製送油管の点検・交換の目安 (シーズンの初め)**
 - ⚠注意** 油タンクやゴム製送油管・接合部・給油コックおよび機器などからの灯油漏れがないことを確認の上ご使用ください。灯油が漏れていると火災のおそれがあります。

ご注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- ゴム製送油管は、経年変化しますので手で少し曲げ、ひび割れがないか点検し、ひび割れがあるときは交換してください。交換の目安は、3年に1度です。交換はお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。
- 油タンク (シーズンの初め、適時)**
 - 油タンク内に水やごみがたまっていないか点検してください。油タンク内の水抜きおよび掃除は、油タンク付属の取扱説明書に従っておこなってください。
- 給排気筒接続部のゆるみおよびトッップ周囲の点検 (使用ごと)**
 - ⚠警告** 給排気筒(管・ホース)が外れたまま使用しないでください。外れていると運転中に排ガスが漏れて危険です。
 - ⚠警告** 積雪が多いときには、給排気筒トッップの周りが雪でふさがれていないことを確認してください。ふさがれているときは、除雪してください。閉そくしていると、運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。
 - 給排気筒およびトッップの周囲に障害物が置かれていないか、ときどき点検してください。障害物が置いてある場合は、移動してください。
- 給気ホース・排気管の点検 (シーズンの初め、適時)**
 - 給気ホース・排気管の接続部が外れていないか点検してください。
 - 給気ホースが排気管にあたっていないか点検してください。

■給排気筒接続部のゆるみおよびトップ周囲の点検 (1シーズン1~2回)


- 給排気筒が詰まると、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
- 給排気筒および排気管の接続部が外れたり、排気管抜け検知用リード線が外れたり、断線していないか点検してください。
- 給排気筒を一度取り外して、再び取り付けるときは、排気管の接続部内部にはめこんでいるOリングが破損していないか確かめてください。破損していた場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに交換を依頼してください。



■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

- 定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。次のように掃除してください。



- 油タンクの送油バルブを閉じてください。
- ストーブの右側板ふたを止めているねじ(1本)を外し、右側板ふたを取り外してください。定油面器がみえてきます。
- ストレーナの掃除口にハガキなどの厚紙を差し込んで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめて外してください。定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。(水で洗わないでください。)


組み立てるときは

- Oリングおよびストレーナゴムパッキンを忘れないようにしてください。
- ストレーナを逆に入れしないでください。
- ストレーナの止めねじを固く締め付けてください。
- 油漏れがないか確認してください。


■ポットバーナの掃除 (適時)

お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

- 【ご注意】** 掃除は、ストーブを消火させ十分冷却してからおこなってください。**熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。**
- ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火がおそくなったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。




- 前面ガードを外します。
- 上面板の左右各2本のねじと、後側3本(両端と真ん中)のねじを外し化粧板と一緒に上に引き上げて外します。
- 上面板遮熱板の4本のねじを外し、上に引き上げて外します。
- 燃焼筒ふた押えの2本のねじを外し、取り外します。
- 燃焼筒ふたを外してください。



- スケルトンをガラス円筒にあてないように取り外してください。
- 燃焼リングを左へ回してから、フレームロッドに当たないように注意して上へ引き上げて取り外してください。
- 点火ヒータ、点火ネットを変形させないようにボットバーナ内部のすすをドライバーなどでかき落としてから布などでふきとってください。
- 組み立ての際、燃焼リングは、左図のように確実に取り付けてください。

■反射板・ガラス円筒の掃除 (適時)

- 【ご注意】** 掃除は、ストーブを消火させ十分冷却してからおこなってください。**熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。**
- 反射板およびガラス円筒にほこりがたまると反射効率が悪くなるばかりでなく危険です。次の要領で適時掃除をしてほこりを取り除いてください。



- 前面ガードを右側の固定ばね(2個)から外し左側にまわしてください。
- ガラス円筒を割らないように注意して掃除機などで反射板およびガラス円筒のほこりをきれいに掃除してください。
- やわらかい布などで反射板およびガラス円筒をきれいにふいてください。
- 掃除が終わったら、もとどおりに取り付けてください。

前面ガードは、確実に取り付けてください。

■ガラス円筒内部の掃除 (適時)

お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

- 【ご注意】** 掃除は、ストーブを消火させ十分冷却してからおこなってください。**熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。**
- 長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒がすすけることがあります。ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、12ページ「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンを外してガラス円筒を掃除してください。

- ガラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えないように注意してください。
- 運転中にガラスが徐々にすすけた場合は、しばらくの間(30分間)火力を大きくすることにより、すすを除去することができます。

■フレームロッド(燃焼制御装置)の点検 (適時)

お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

- フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッドが変形すると誤作動の原因になります。フレームロッドの点検・交換はお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。

■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検（シーズンの初め）

（お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。）

- 点火ヒータや点火ネットにすすが付着すると赤熱が低下したり、油のひろがりが悪くなり、着火不良の原因になります。
- ノズルの先端にすすが付着すると異常燃焼になったり、着火不良や消火時間が長くなる原因になります。

点火ヒータ、点火ネット、ノズルの点検・交換はお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。


■地震などの災害が発生したときの点検について

- 地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わったときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - 給排気筒まわりの外れ、漏れの確認
 - 灯油配管からの漏れの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼してください。

■対流ファンガードの掃除（1週間に1度）

- 対流ファンガードにほこりがたまると音が大きくなって温風量が少なくなり、暖房出力が低下すると同時に、ストーブ内の温度が異常に高くなって、過熱防止装置または安全サーミスタが作動する場合があります。
- 1週間に1度は、次の手順にしたがって対流ファンガードの掃除をしてください。



1. 運転を停止し、対流用送風機が止まっていることを確認してください。
2. 掃除機などでガードについたほこりを取り除いてください。

対流ファンガード内には、指や異物などを入れないでください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。
2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに点検を実施してください。点検のご相談は、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは修理資格者〔（財）日本石油燃焼機器保守協会（TEL03-3499-2928）でおこなう技術管理講習会修了者（石油機器技術管理士）など〕のいる店までお問い合わせください。

愛情点検	長年ご使用の密閉式石油ストーブの点検をぜひ！	ご使用中止
	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none">● 油もれがする。● 強いにおいがする。● 運転中に異常な音がする。● その他の異常や故障がある。	<p>故障や事故の防止のため必ずお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。点検・修理についてのご費用など詳しいことはお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。</p>

10 故障・異常の見分け方と処置方法

■次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

現 象		説 明
点 火 時・消 火 時	初めて使用するときやシーズンの初めに煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。しばらく窓をあけて換気をしてください。
	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が3分程度必要です。（予熱時間は室温により多少変化します。）
	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」や「カンカン」という音がする。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
	点火時にボンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。
	燃焼開始時に黄色い炎（赤火）が混じる。	異常ではありません。
燃 焼 時・そ の 他	青炎の中に黄色い炎（赤火）が混じる。炎の一部が揺らぐ。	異常ではありません。
	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
	灯油ぎれの際に一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。
	「カチカチ」音がする。	電磁ポンプの音で異常ではありません。
	ガラス円筒が白くなる。	灯油中の成分がガラス円筒に付着するためです。異常ではありません。

■次のような現象のときは使用を中止し、油タンクの送油バルブを閉じてお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。

現 象	症 状
● 点火時・燃焼時・消火時に「ボン」という大きな音がした。	ストーブが損傷したりパッキンが飛散しているおそれがあります。
● 黒煙を出して燃えている。	燃焼が異常になっています。
● 置台に油が漏れている。	送油配管より灯油が漏れています。

■使用中に異常があったら次表により原因を調べて処置をしてください。

- 原因のわからないときや処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。 ※設定温度表示に自己診断モニタが表示されます。

現象 原因	E1 (途中消火)	E2 (点火しない)	E3 (対震作動)	E5 (排気管抜け検知作動)	--CL (過熱防止装置作動・停電)	EO (安全サーミスタ作動)	炎が大きくならない	黒煙を出して燃える	ガラス円筒がすすける	音をたてて燃える	灯油のにおいがする	爆発的な燃焼をする	電源が入らない	HE (不完全燃焼防止装置検知部異常)	HC 点滅 (不完全燃焼防止装置作動)	HH 点滅 (連続不完全燃焼通知機能作動)	HH 点灯 (再点火防止機能作動)	処置方法
電源プラグをコンセントに差し込んでいない													●					コンセントに確実に差し込む
強い地震があった または、ストーブに衝撃を与えた			●															ストーブの周辺や給気ホース・排気筒の外れ・油漏れなどの異常がないことを確認してから点火操作をしてください
送油バルブが閉まっている	●	●																送油バルブを開く
定油面器の安全装置が作動している	●	●																定油面器リセットボタンを押す
ゴム製送油管に空気だまりがある	●	●					●											燃料切れの注意と空気抜きの方法(4ページ)を参照して空気抜きをする
定油面器に水、ごみが入っている	●	●					●											お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
給排気筒の設置が基準通りでない 排気管が長すぎる								●	●									お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
対流ファンガードにほこりがたまった					●	●												ファンガードのほこりを掃除機などで掃除する
給排気筒の工事が不適当のため排気ガスを吸い込んでいる	●							●	●	●		●						お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
燃焼リングが変形している								●	●	●								お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
油漏れがある											●							お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
給排気筒接続部が外れている、すきまがある 排気筒抜け検知用リード線端子接続部がゆるんでいる				●														お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
フレームロッドにすすが多量に付着した	●																	お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
停電があった					●													[--CL]を解除し、時刻などをセットしてから点火操作をする
給排気筒トップの先端がおおわれている	●							●	●	●		●						おおっているものを取り除く
不完全燃焼防止装置が故障している													●					お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに修理を依頼する
室内に排気ガスが漏れた															●	●	●	直ちに部屋の換気をする 「不完全燃焼防止装置」(10ページ)の内容を点検する

11 部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

ご注意 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要な場合には、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターもしくは修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は **コロナ純正部品** とご指定ください。

消耗・劣化しやすい部品（交換が必要な部品）

項 目	内 容
使用期間により交換が必要な部品	ポットバーナ・点火ヒータ・燃焼リング・スケルトン・フレームロッド・点火ネット・ガラス円筒・各種パッキン・排気管接続用Oリング（P40 4種D）
環境により劣化しやすい部品	プリント配線板・燃焼用送風機・ガスセンサー・ゴム製送油管・対流用送風機
変質・不純灯油の使用により劣化しやすい部品	電磁ポンプ・定油面器・フレームロッド

12 保管（長期間使用しない場合）

シーズン終了時などの長期間使用しないときは、日常の点検・手入れの項（11～13ページ）を参照し、次の要領で保管してください。

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

- **⚠注意** 長期間使用しないときは、電源プラグは抜いてください。

2. 油タンクの送油バルブを閉じてください。

3. 対流ファンガードの掃除をしてください。（13ページ）

4. 定油面器内の灯油をすべて抜き取ってください。（12ページ）

5. 本体のごみやほこりを取ってください。

- 掃除機などでごみやほこりを取り除いてください。

6. 本体をしめらせた布で汚れを落としてから、からぶきしてください。

7. ストーブは据付けたまま保管してください。

- 対流ファンガードにほこりがたまらないようカバーなどをかけてください。
- どうしても取り外して保管されるときは、ポリ袋をかぶせ、乾燥した場所に横倒しにしないようおしまいください。
- 次シーズンに据付けるときは、必ずお買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターに依頼してください。

- 取扱説明書は大切に保管してください。


13 仕様

仕様

型 式 の 呼 び 方		FF-VT5511P(基本型式 FF-VT5510P)		FF-VT4211P(基本型式 FF-VT4210P)	
種 類		ポット式・屋内用・強制給排気形・強制対流形			
点 火 方 式		電気点火式			
使 用 燃 料		灯油 (JIS 1号灯油)			
燃 焼 状 態		最 大	最 小	最 大	最 小
燃 料 消 費 量		6.36kW (0.618L/h)	2.04kW (0.198L/h)	4.87kW (0.473L/h)	2.04kW (0.198L/h)
発 熱 量 及 び 熱 効 率		22,890kJ/h	7,330kJ/h	17,520kJ/h	7,330kJ/h
暖 房 出 力		5.47kW	1.71kW	4.19kW	1.71kW
熱 効 率		86.0%	83.8%	86.0%	83.8%
標 準 適 室		温暖地		木造 18.5㎡(11畳)まで コンクリート 25.0㎡(15畳)まで	
		寒冷地		木造 18.5㎡(11畳)まで コンクリート 29.5㎡(18畳)まで	
外 形 寸 法		高さ600mm 幅508mm 奥行356mm (置台を含む)			
質 量		18.5kg			
電 源 電 圧 及 び 周 波 数		100V 50/60Hz			
定 格 消 費 電 力		点火時 340/340W 最大 600/600W (点火初期に短時間発生)			
		最大燃焼時 39/41W		最大燃焼時 36/37W	
待 機 時 消 費 電 力		1.8W			
給 排 気 筒 の 型 式 の 呼 び 方		QU4-4			
給 排 気 筒 の 呼 び 径		D40			
給排気筒の壁貫通部の孔径		φ75mm			
排 気 温 度		260℃以下			
電 流 ヒ ュ ー ズ		5A・10A			
安 全 装 置		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・ 過熱防止装置・不完全燃焼防止装置			
そ の 他 の 装 置		再点火安全装置・過電流防止装置・排気管抜け検知装置・ 燃焼用送風機異常検出装置・安全サーミスタ			
付 属 品		遮熱板1個、給排気筒セット1組、本体固定金具2個、 ゴム製送油管締付バンド2個、スリーブ1個、取扱説明書、工事説明書、所有者票			

※標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

配線図



14 アフターサービス

■保証について

- このコロナ密閉式石油ストーブには保証書がついています。
保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買いあげいただいた日から1年間です。
- 次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。
 - 変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故
 - 誤った使用方法による故障や事故

■修理を依頼されるとき

- 「故障・異常の見分け方と処置方法」(13・14ページ)の項に従ってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ① 品名 ② 型式の呼び ③ お買いあげ日
 - ④ 故障状況 (できるだけ具体的に)
 - ⑤ ご住所・ご氏名・お電話番号
- 修理に際しては、保証書をご提示ください。保証期間中であれば保証書の規定にしたがって無料修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。
- ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにお問い合わせください。

■保証期間が過ぎているときは

- お買い求めの販売店または、お近くのコロナサービスセンターにご相談ください。修理によって使用できる製品についてはお客様のご要望により有料修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間

- 石油ストーブの補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後7年です。

■修理に出されるときは

- 輸送時や運搬時に定油面器内に灯油が残ったままですと、傾きや振動で灯油がこぼれることがありますので、必ず抜き取ってください。

15 据付け・移設

据付け・移設工事は販売店に依頼する


据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据付け場所の選定及び標準据付け例

据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、販売店または据付業者とよくご相談してください。また、「標準据付け例」については、下図を参照してください。

■標準据付け例

ストーブの据付けは、下図を満足させる位置に取り付けてください。



- テレビやラジオから1m以上離してください。
- 側方障害物は、両側にあってもよいが給排気筒と障害物、可燃物との距離は45cm以上とってください。
- 前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と前方障害物との距離は60cm以上離し、かつ上方および両側方に気流を阻止する障害物がないようにしてください。
- 給排気筒下面は地面から20cm以上離すようにしてください。なお積雪地域では、給排気筒先端が雪でふさがらない高さを確保してください。

- 木造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通すときは、それらの金属部に接しないように電氣的絶縁をしてください。
- 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取り付けられる場所を選定してください。

積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所では、排気ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据付け後の確認

据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「特に注意していただきたいこと（安全のために必ずお守りください）」をお読みになり、工事説明書に記載されているとおり据付けられているかどうかを確認してください。

試運転

試運転は販売店または据付業者とご一緒に必ずおこなってください。

■運転準備

- **⚠ 注意** 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。（デジタル表示が **--[L]**）
- **チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してください。（デジタル表示が **--:--**）
- 油タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。（4ページ） ● 送油経路やストーブより油漏れがないか確認してください。
- 定油面器リセットボタンをセットしてください。（4ページ）

■運転

油タンクの送油バルブを開いてください。

運転 ボタンを押して「入」にしてください。（運転ランプ点灯）

- **ご注意** 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼けて煙と臭いがでます。このような場合は、お部屋の窓（給排気筒トップ取付場所より離れた所）を少し開け、半日から1日程度「大火力」運転をしてください。

運転 入/切



- 約5～6分間の予備燃焼が終わると本燃焼になります。
- 燃焼中の炎に黄色い炎（赤火）が混じったり、かたよったり、上下変動することがありますが異常ではありません。

ルームサーモによる自動運転ができることを確認してください。

■消火の手順

運転 ボタンを押して「切」にしてください。（運転ランプ消灯）

運転 入/切



燃焼室が冷却すると約10分後に燃焼用送風機、対流用送風機が停止します。

- 長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順に従い、試運転をおこなってください。

MEMO

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター

0120-919-302

(修理受付専用ダイヤル)

FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは
最寄りのサービスセンター
へ直接おかけください。

北海道地区	札幌サービスセンター 札幌営業所 函館営業所 旭川営業所 帯広営業所 釧路営業所 札幌支店	札幌市白石区平通16丁目南1-19 札幌市白石区米里3条2丁目6-25 函館市西栲楼町21-2 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 帯広市西18条北1丁目17-1 釧路市花園町4-17 北見市美芳町9-1-30	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) FAX(011)863-3154 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表) FAX(011)871-2400 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) FAX(0138)48-6080 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) FAX(0166)37-2338 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) FAX(0155)35-7510 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) FAX(0154)24-0451 〒090-0064 TEL(0157)26-2103(代表) FAX(0157)26-2107
東北地区	青森サービスセンター 青森営業所 秋田サービスセンター 秋田営業所 八戸サービスセンター 八戸営業所 弘前サービスセンター 弘前営業所 盛岡サービスセンター 盛岡営業所 水沢営業所 仙台サービスセンター 仙台営業所 郡山営業所 山形営業所 庄内営業所	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市外旭川三才刈109-1 八戸市売市4丁目4-7 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田圃1-2-1 弘前市田圃1-2-1 盛岡市門2-1-42 盛岡市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31 郡山市亀田1-51-9 山形市東青田3-6-28 酒田市錦町1-183-1	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) FAX(017)742-8275 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) FAX(017)743-1118 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) FAX(018)864-8468 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) FAX(018)864-5760 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) FAX(0178)45-4290 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) FAX(0178)71-1344 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) FAX(0172)28-0191 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) FAX(0172)29-1133 〒020-0823 TEL(019)622-4791(代表) FAX(019)622-5244 〒020-0823 TEL(019)604-0281(代表) FAX(019)604-0283 〒023-0002 TEL(0197)22-4155(代表) FAX(0197)22-4452 〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) FAX(022)236-8810 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) FAX(022)783-1792 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) FAX(024)938-3021 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) FAX(023)642-3254 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) FAX(0234)31-0581
関東地区	首都圏サービスセンター 首都圏営業所 東京サービスセンター 東京営業所 立川サービスセンター 立川営業所 松戸サービスセンター 松戸営業所 横浜サービスセンター 横浜営業所 山梨サービスセンター 山梨営業所 さいたまサービスセンター さいたま営業所 高崎サービスセンター 高崎営業所 宇都宮サービスセンター 宇都宮営業所 太田サービスセンター 太田営業所 水戸サービスセンター 水戸営業所 つくばサービスセンター つくば営業所	東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 松戸市高塚新田95-5 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 山梨県中巨摩郡昭和町西条2491-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 さいたま市北区宮原町1-674-2 高崎市問屋町西1-3-22 宇都宮市栗瀬町2313 太田市高林東町2375 水戸市立原町653-2 つくば市谷田部6788-19	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) FAX(03)3927-1160 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) FAX(03)3927-1130 〒114-0003 TEL(03)3927-1152(代表) FAX(03)3927-1160 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) FAX(042)528-2382 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) FAX(047)312-8338 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) FAX(045)852-5540 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) FAX(055)268-1569 〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) FAX(048)651-6370 〒331-0812 TEL(048)651-1231(代表) FAX(048)651-6370 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) FAX(027)361-9139 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) FAX(028)632-5205 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) FAX(0276)38-5508 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) FAX(029)241-4268 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) FAX(029)836-1913
信越・北陸地区	新潟サービスセンター 新潟営業所 新潟サービスセンター 新潟営業所 金沢サービスセンター 金沢営業所 富山サービスセンター 富山営業所	三条市曲淵3-2-15 三条市曲淵3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市世賀大久保原7852 金沢市駅西新町1-1-25 金沢市駅西新町1-1-25 富山市中町2-3-15 福井市和田東1-607	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) FAX(0256)35-8519 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) FAX(0256)32-2137 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) FAX(025)286-3313 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) FAX(026)221-0039 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表) FAX(0263)25-9961 〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) FAX(076)260-0775 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) FAX(076)260-0738 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) FAX(076)444-0611 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) FAX(0776)23-0580
東海地区	名古屋サービスセンター 名古屋営業所 静岡サービスセンター 静岡営業所 津サービスセンター 津営業所 沼津サービスセンター 沼津営業所	名古屋市中区栄16-11 名古屋市中区栄16-11 静岡市駿河区高松2-15-30 岐阜市南2-7-8 津市高茶屋3-29-38 沼津市西柵路888-1	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) FAX(052)884-6551 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表) FAX(052)884-6554 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) FAX(054)238-0006 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) FAX(058)268-7550 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) FAX(059)234-8472 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) FAX(055)968-6212
近畿・四国地区	大阪サービスセンター 大阪営業所 高松サービスセンター 高松営業所 神戸サービスセンター 神戸営業所 福知山サービスセンター 福知山営業所	吹田市南金田1-8-47 吹田市南金田1-8-47 高松市今里町1-8-5 京都市伏見区竹田段ノ川原町70-1 神戸市西区枝吉5-132 彦根市正法寺町南出78 福知山市荒河東町68	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) FAX(06)6386-7262 〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) FAX(06)6386-5588 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) FAX(087)835-0160 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) FAX(075)643-0870 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) FAX(078)922-2438 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) FAX(0749)26-2116 〒620-0061 TEL(0773)22-0827(代表) FAX(0773)23-7592
中国地区	広島サービスセンター 広島営業所 岡山サービスセンター 岡山営業所 岡米サービスセンター 岡米営業所	広島市安佐南区祇園3-27-20 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡山市北区辰巳35-103 米子市目久美町235-1 周南市徳山字一ノ井手5631-4	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) FAX(082)871-3306 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表) FAX(082)871-0272 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) FAX(086)243-7191 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) FAX(0859)23-0709 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) FAX(0834)22-5589
九州地区	福岡サービスセンター 福岡営業所 北九州サービスセンター 北九州営業所 熊本サービスセンター 熊本営業所 大分サービスセンター 大分営業所	福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 鹿兒島市上7-16-5 熊本市上1-11-12 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 宮崎市霧島3-59-2 大分市三佐1-19-7	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) FAX(092)474-5775 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表) FAX(092)474-6414 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) FAX(093)592-8666 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) FAX(099)281-1252 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) FAX(096)369-6323 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) FAX(095)882-7767 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表) FAX(0985)25-0685 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) FAX(097)523-5162
沖縄地区	沖縄営業所	宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表) FAX(098)897-5679

07129002

本社・工場
柏崎工場
長岡工場

三条市東新保7-7
柏崎市宝町2-58
長岡市下条町倉ノ浦1069

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表)
〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)
〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)

株式会社 **コロナ**

ホームページ <http://www.corona.co.jp/>